


serato DJ Lite 導入ガイド


お手持ちのコンピュータで Serato DJ Lite を使用するには、下記の手順でダウンロードおよびインストールを行ってください。

ダウンロード手順

1. SERATO DJ LITE のウェブページにアクセスします。 <https://serato.com/dj/lite>
2. ページ右下 "FREE DOWNLOAD" ボタンをクリックします。



3. "Manuals and downloads" をクリックして、"Windows" もしくは "Mac" いずれかのダウンロードリンクをクリックします。




4. ログインする必要がありますので、アカウントをお持ちでない場合は "Create an account" からアカウントの作成をします。



- e-mail アドレスと任意のパスワードを (確認の為にそれぞれもう一度) 入力します。
- 全ての入力が終わったら、"Create account" ボタンを押します。



- 作成したアカウントでログイン後、左の項目をクリックして選択し SERATO DJ LITE をダウンロードします。




※ Windows の場合は ZIP ファイル、Mac の場合は pkg ファイルがダウンロードされます。
ダウンロードした SERATO ソフトウェアは圧縮されたファイルですので、お客様の PC 環境によっては別途、解凍・圧縮ソフトが必要になる場合がございます。

検索：解凍ソフト (ご利用方法はサポート外となります、何卒ご了承ください。)

インストール手順

1. Windows の場合

①



②



③



④



インストール手順

2. Macintosh の場合


①



④



②




⑤



③



⑥



以上でインストールは終了です。

DJ コントローラーを接続して SERATO DJ Lite を起動させましょう。

サウンドは DJ コントローラーを介して出力されますので別途、スピーカーやヘッドフォンをご用意の上、それぞれ適切な入出力端子に接続してください。